

Соответствие входов\выходов для ASC 6

Соответствие входов и выходов терминалов ASC 6 виртуальным интерфейсам системы Asgard

Тип	Интерфейс	Вход на терминале	Описание
Цифровой вход	1-8	1-8	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Цифровой выход	9-16	1-8	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Аналоговый вход	17-22	1-6	Милливольты
Счетный вход	23-24	1-2	-
Топливо	25	1	-
Температура	26	1	-
Топливо	27	2	-
Температура	28	2	-
Топливо	29	3	-
Температура	30	3	-
Суммарный расход	31	-	Суммарное
Время работы	32	-	Суммарное время
Пробег	33	-	Суммарный пробег
Топливо	34	-	Уровень топлива с
Тахометр	35	-	Показание
Температура	36	-	Температура
Напряжение	37	-	Напряжение в сети (Мв)
Аккумулятор	38	-	Милливольты
История	39	-	Точка из черного ящика (1 - да, 0 - нет)
Внешнее питание	40	-	Наличие внешнего питания (1 - да, 0 - нет)
Активная SIM	41	-	Номер SIM карты