

Соответствие входов\выходов для Navixu

Соответствие входов и выходов терминалов Navixu виртуальным интерфейсам системы Asgard

Тип	Интерфейс	Вход на терминале	Описание
Цифровой вход	1-4	1-4	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Цифровой выход	5-8	1-4	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Аналоговый вход	9-10	1-2	Вольты (0.00 - 30.00)
Топливо (RS232)	11	-	-
Тревожная кнопка	12	-	Тревога (1 - да, 0 - нет)