

Соответствие входов\выходов для Neotech TR1000

Соответствие входов и выходов терминалов Neotech TR1000 виртуальным интерфейсам системы Asgard

Тип	Интерфейс	Вход на терминале	Описание
Цифровой вход	1-8	1-8	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Цифровой выход	9-16	1-8	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Аналоговый вход	17-36	1-20	-
Роуминг	37	-	1 - да, 0 - нет