

Соответствие входов\выходов для Arnavi

Соответствие входов и выходов терминалов Arnavi виртуальным интерфейсам системы Asgard

Тип	Интерфейс	Вход на терминале	Описание
Цифровой вход	1-3	1-3	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Цифровой выход	4	-	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Аналоговый вход	5	-	Сотые доли вольта
Счетный вход	6-8	1-3	-
Топливо	9	-	-
Напряжение	10	-	Сотые доли вольта
Аккумулятор	11	-	Сотые доли вольта
Признак остановки по акселометру	12	-	1 - стоянка, 0 - движение
Признак зажигания	13	-	1 - включено, 0 - отключено