

Соответствие входов\выходов для Navtelecom

Соответствие входов и выходов терминалов Navtelecom виртуальным интерфейсам системы Asgard

Тип	Интерфейс	Вход на терминале	Описание
Цифровой вход	1-16	1-16	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Цифровой выход	17-32	1-16	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Аналоговый вход	33-40	1-8	Милливольты
Счетный вход	41-48	1-8	-
Топливо	49	1	-
Температура	50	1	-
Топливо	51	2	-
Температура	52	2	-
Топливо	53	3	-
Температура	54	3	-
Температура	55	-	-
Напряжение	56	-	Напряжение в сети (Мв)
Аккумулятор	57	-	Милливольты
Статус охраны	58	-	0 - наблюдение, 1 - профиль охраны 1, 2 - профиль охраны 2