

Соответствие входов\выходов для ИВ GT-102

Соответствие входов и выходов терминалов ИВ GT-102 виртуальным интерфейсам системы Asgard

Тип	Интерфейс	Вход на терминале	Описание
Тревожная кнопка	1	-	Тревога (1 - да, 0 - нет)