

Соответствие входов\выходов для Teltonika

Соответствие входов и выходов терминалов Teltonika виртуальным интерфейсам системы Asgard

Тип	Интерфейс	Вход на терминале	Описание
Цифровой вход	1-4	1-4	1 – замкнут, 0 - разомкнут
Аналоговый вход	5-6	1-2	-
Топливо	7-10	1-4	-
Тревожная кнопка	11	-	Нажата (1 – да, 0 -
Информационная	12	-	Нажата (1 – да, 0 -
Аккумулятор	13	-	-
Внешнее питание	14	-	-
Идет зарядка	15	-	1 – да, 0 - нет
iButtonId	16	-	-