

## Соответствие входов\выходов для Loki

Соответствие входов и выходов терминалов Loki виртуальным интерфейсам системы Asgard

Тип	Интерфейс	Вход на терминале	Описание
Работа от сети или батареи	1	-	1 - от сети, 0 - от батареи
Заряд батареи	2	-	В %
Версия приложения	3	-	-
Погрешность	4	-	Метры
Провайдер координат	5	-	1 - GPS/ГЛОНАСС, 0 - Сотовые сети + Wi-Fi
Канал передачи данных	6	-	1 - Интернет, 0 - SMS
Изменение направления	7	-	0 - без изменений, 1 - изменилось
Тревожная кнопка	8	-	1 - нажата, 0 - не нажата
Превышение скорости	9	-	1 - да, 0 - нет
Потеря питания	10	-	1 - да, 0 - нет
Топливо	11	-	От 0 до 255.
Включение	12	-	1 - да, 0 - нет